

Scheda tecnica del prodotto

ECO DISH

DETERGENTE MANUALE LAVASTOVIGLIE

CARATTERISTICHE

Detergente al ph neutro per il lavaggio manuale di stoviglie, posate, pentole, bicchieri ecc.

I tensioattivi ecologici dotati di potere disperdente dello sporco producono una schiuma cremosa efficace e di facile risciacquo. Profuma e non irrita la pelle grazie alla presenza di sostanze dermo-protettive

AVVERTENZE

Irritante per gli occhi, in caso di contatto sciacquare con acqua. Non contiene fosfati.

IDONITÀ LEGISLATIVE

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5% tensioattivi non ionici. Tra 10% e 30 % tensioattivi anionici, profumi
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

CONSIGLI OPERATIVI

Versare il prodotto in acqua calda e agitare bene per facilitare la dissoluzione.

Frizionare con una spugna le superfici da detergere , quindi risciacquare bene

Possibilita' di dosarlo previo attrezzature automatiche gia' presenti in commercio

ISTRUZIONI D' USO

DOSI CONSIGLIATE PER LITRI 5 IN BASE DUREZZA

ACQUA DOLCE	0-15°F	15 gr
ACQUA MEDIA	15-25°F	20 gr
ACQUA DURA	sup.25°F	25 gr

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

S 26 in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

COLORE
ODORE
PESO SPECIFICO
SOLUBILITÀ IN ACQUA
PH
BIODEGRADABILITA'

Verde
Lemon, cannella
1.05 ± 1,20 a 20 °C
Completa in ogni rapporto
6.5
Superiore al 90%

ECO DISH e' un prodotto formulato in esclusiva con particolari caratteristiche tecniche richieste

IDONITÀ PROCEDURE HACCP

IDONEO

DATA REDAZIONE

01/01/2023

N° REVISIONE

001